

# RITMOS CASIO

**1 - Formatando o cartão SD**

**2 - Como carregar os ritmos para o teclado via cartão SD**

**3 - Como carregar os ritmos para o teclado via USB**

---

## **1 – Formatando o cartão SD**

Antes de baixar os ritmos para o cartão SD\*, é necessário formatá-lo para a sua utilização .

- 1. Coloque o cartão no teclado na parte traseira.**
- 2. Aperte o Botão função (FUNCTION) uma vez, desça o cursor até a opção PLAY/CARD/UTL.**
- 3. Aperte o botão ENTER uma vez.**
- 4. Desça o cursor até aparecer CARD FORMAT.**
- 5. Tecele ENTER uma vez.**
- 6. Tecele o botão YES (+) uma vez.**
- 7. Após formatar o cartão, coloque o cartão no seu computador.**
- 8. Abra a pasta do cartão SD, (do mesmo jeito que se usa um PEN DRIVE).**
- 9. Dentro do cartão terá uma PASTA com o nome MUSICDAT.**
- 10. Copie os ritmos que estão anexados para a pasta MUSICDAT.**
- 11. Pronto! Agora é seguir o procedimento de leitura!**

(\* CARTÃO SD ou SDHC de no MÍNIMO 2 GB de capacidade, vendido separadamente)

## **2 - Como carregar os ritmos para o teclado via cartão SD**

- 1. Coloque seu cartão de memória SD na parte traseira do teclado.**
- 2. O cartão já foi previamente formatado. Não o formate novamente, para evitar a perda dos ritmos acima.**
- 3. Se o teclado estiver no modo “Cartão”, pressione o botão CARD para sair desse modo.**
- 4. Pressione o botão USER RHYTHMS e escolha o novo endereço do ritmo de usuário a ser importado.**
- 5. Para evitar a perda de ritmos já existentes no teclado, selecione sempre um arquivo vazio, cujo nome deverá aparecer como “No data”, vazio.**
- 6. Segure Pressionado o botão função (FUNCTION), e ao mesmo tempo o botão (CARD).**
- 7. Use o disco seletor para buscar o arquivo a ser importado.**
- 8. Pressione (ENTER). Na mensagem “SURE” que surgirá na sequência, confirme com “YES”.**
- 9. Pronto, agora é só desfrutar de seu novo ritmo brasileiro.**

Os procedimentos acima precisam ser seguidos para cada ritmo individualmente.

Para mais informações quanto aos procedimentos acima, consulte o Guia de Usuário de seu produto, o qual também está disponível através do site [www.support.casio.com.br/pt/manuals/emi](http://www.support.casio.com.br/pt/manuals/emi)

### 3- Como carregar os ritmos para o teclado via USB

1. **Primeiramente faça o download do software gerenciador da CASIO para a linha de teclados arranjadores MANAGER 6.1, através do site:**

<http://support.casio.com/pt/support/download.php?cid=008&pid=69>

2. **Escolha a versão do sistema operacional no qual você utiliza, Windows ou Mac.**

3. **Após fazer o download , faça a instalação no seu computador.**

- A) A versão desse software é específica para computadores. É recomendado não utilizá-la em Tablets e Smartphones \*ANDROID ,WINDOWS MOBILE ou IOS Apple.
- B) Não há necessidade de reiniciar o computador, caso aparecer um aviso para reiniciar, siga conforme a mensagem .

4. **Após a instalação do software \*Manager 6\* CASIO:**

- A) Será criada uma pasta no computador, na pasta \DOCUMENTOS
- B) Abra a pasta CASIO e em seguida a pasta EMI.
- C) Acesse a pasta DATA MANAGER 6 e em seguida USER DATA, a qual será o local onde você irá armazenar todos os ritmos nos formatos AC7 & CKF, além de músicas nos formatos MIDI (SMF), performances e músicas criadas através do SONG SEQUENCER interno do teclado.

5. **Conecte o cabo USB do seu teclado CASIO ao computador.**

- A) Execute (abra) o MANAGER
- B) Após conectado o cabo USB e o software aberto, ao lado surgirá o modelo de teclado em uso (CTK-6000/6200/6250/7000/7200, WK-6500/6600/7500/7600, sendo todos compatíveis).
- C) Ao lado esquerdo do software estão os arquivos do computador e ao lado direito os arquivos do teclado.

6. **Transferindo os ritmos para o teclado**

- A) Inicialmente, surgirá o TONE (banco de timbres). Em ambos os lados mude para RHYTHM (Ritmos).
- B) Tecele ao lado esquerdo uma vez para que o software faça uma atualização dos arquivos.
- C) Do lado direito do teclado você irá designar os ritmos (até 100 novos ritmos). Para fazer a leitura de um novo ritmo, basta arrastá-lo para o lado esquerdo em um novo endereço.
- D) No visor do teclado irá aparecer LOADING. Nesse momento o teclado ficará sem som, e somente após a leitura voltará o som.

Obs: Caso queira fazer a leitura de mais de um ritmo, segure apertado no teclado do computador o botão SHIFT e na sequência selecione todos os ritmos que desejar simultaneamente.